# Инструкция пользователя

[Minion SDR (rev 1.2\_034)]

QRPver [18.09.2019]



Спасибо вам, что приобрели малогабаритный вседиапазонный коротковолновый трансивер Minion SDR.

Данный SDR трансивер предназначен для работы в нижней (LSB) и верхней (USB) боковой полосе как микрофоном (SSB) так и телеграфом (CW) а также для приема AM радиостанций. Предусмотрена возможность работы в цифровых видах связи (DIGI).

На борту трансивера имеется USB порт для подключения к компьютеру и управления трансивером из радиолюбительских программ, посредством CAT интерфейса по протоколу "Kenwood TS-440"

Трансивер имеет малые габариты 100x103x30 мм. и небольшой вес 450 грам. Он подойдет как для работы на выезд в поле, на природу, дачу.... Так и для повседневной работы, дома.



#### Технические характеристики:

- Номинальное напряжение питания 13.8в (9в. мин. 15в. макс.).
- Потребляемый ток в режиме приема "RX" и 25% громкости: 120мА. При 100% громкости: до 200мА. макс.
- Потребляемый ток в режиме передачи "ТХ": 1600ма. макс.
- Выходная мощность усилителя низкой частоты: >0.5ВТ.
- Номинальная выходная мощность передатчика: 5Вт. (при номинальном напряжении питания). И более до 9Вт. максимум. (Выходная мощность может меняться не в больших приделах в зависимости от выбранного диапазона).
- Чувствительность приёмника: 0.35мКв.
- Динамический диапазон: 95дБ.
- Подавление несущего сигнала: 80дБ.
- Подавления нерабочей боковой полосы: 70дБ.
- Динамический диапазон системы АРУ: 70дБ.
- Полоса отображения спектра на дисплее составляет 14кГц. (Zoom x1)
- ✓ Импеданс антенного входа 50 Ом. (Мы не рекомендуе подключать антенны с неизвестными характеристиками, высоким КСВ и "Реактивкой". Тесты показали, что трансивер сохраняет длительную работу с КСВ 2.5. и кратковременно 3-3.5. Тем не менее, мы не рекомендуем использовать антенны с КСВ более 2.5). Используйте только согласованные антенны или применяйте антенный тюнер QRPver ATU-100 для подключения антенн с неизвестными характеристиками. <a href="https://qrpver.com/antennas/automatic-antenna-tuner-qrpver-atu-100.html">https://qrpver.com/antennas/automatic-antenna-tuner-qrpver-atu-100.html</a>

#### > Полоса пропускания приемника:

- Режим CW: Задается из меню и имеет два пресета быстрого доступа (SHIFT 600-1000Гц., W. Band 200-1000ГЦ.).
- Режим LSB/USB: Задается из меню и имеет три пресета быстрого доступа (HP 40-400, LP 1500-3500гЦ.).
- Режим DIGI: 3500гц.
- Режим АМ: 6000гц.
- Полоса излучения передатчика:
- Режим LSB/USB: 3200гц. макс. (Задается в меню. Настройки нижнего и верхнего среза 50-300, 2500-3200Гц.)
- Режим DIGI: 3500гц.



# Функционал:

- Диапазоны рабочих частот: 1.8, 3.5, 5, 7, 10, 14, 18, 21, 24, 26-30 МГц.
- Аттенюатор -16dB
- Предварительный усилитель приемника +16dB
- Режимы работы: LSB, USB, CW, AM(только прием), DIGI.
- Ручной и электронный телеграфный ключ (Straight Key, Jambic key or Single Paddle Key).
- Включения передачи по нажатию на телеграфный ключ (авто передача).
- Регулируемая задержка перехода на прием (при включенной СW авто передаче)
- Регулировка скорости электронного ключа.
- Включение режима CW самоконтроля.
- Включение режима SSB самоконтроля.
- Расстрой-ка приемника относительно передатчика (CW SHIFT) 0-1500Гц. с шагом 100гц.
- Режим SPLIT.
- Режим выбора аудио входа, микрофон или линейный.
- Регулировка усиления микрофонного входа.
- Регулировка усиления линейного входа.
- Трех полосный эквалайзер микрофона.
- Три режима АРУ: Быстрая, средняя, медленная, отключено.
- Регулировка яркости дисплея. (10-100).
- Режим автоматического затемнения дисплея при простое. (30сек.).
- Фильтр импульсных помех.
- Автоматический режекторный фильтр
- Включение звукового подтверждения нажатия кнопок управления.
- Возможность управления трансивером по САТ протоколу (Kenwood TS-440) через USB порт.
- Индикация уровня принимаемого сигнала от S1 до s+60дБ (S-Meter).
- Выбор отображения сигнала спектр или водопад.
- Индикация напряжения источника питания.
- Индикация выходной мощности передатчика (Power Meter).
- Индикация значения КСВ (SWR Meter).
- Тон при передаче для настройки антенного тюнера, усилителя.

# *▶ Дополнительно*:

Трансивер управляется шестью кнопкам плюс две кнопки на энкодерах настройки громкости и частоты, которые расположены на передней панели трансивера. Там же размещен цветной IPS дисплей размером 1.3"

# На задней панели трансивера разместились 9 разъемов и выключатель питания...

- Антенный разъем (BNC).
- Гнездо питания (5мм Power Jack).
- Гнездо для подключения USB кабеля (Mini USB).
- Линейный вход (3.5mm stereo Jack).
- Линейный выход (3.5mm stereo Jack).
- Микрофон (3.5mm stereo Jack).
- Телеграфный ключ (3.5mm 4pin Jack).
- Внешний динамик (3.5mm mono Jack).
- Выход для управления внешним усилителем (3.5mm mono Jack).



#### Органы управления:

Все органы управления расположены на передней панели трансивера.


Для того, что бы сохранить малые габариты корпуса и расширить функциональность устройства, мы постарались использовать минимум кнопок, назначив им несколько функций, которые переключаются в зависимости от нажатие, длинное или короткое.



- 1. Регулятор громкости. Нажатие на ручку включит Автоматический режекторный фильтр для вырезания мешающего тонального сигнала при приеме станций. В режиме передачи регулируется громкость самоконтроля.
- 2. Режим выбора диапазона (короткое нажатие).
- 3. Выбор вида работы, нажимайте на кнопку для выбора одного из видов работы *LSB/USB/CW/AM/DIGI*.
- 4. Переключение приемного НЧ фильтра (короткое нажатие). Вход выход в меню (вход Нажатие с удержанием более 0,4 сек, выход короткое нажатие).
- 5. Выбор режима АРУ *AGC-FAST/MID/SLOW* (короткое нажатие). *AGC-OFF* (Нажатие с удержанием более 0,4 сек). Нажатие этой кнопки в режиме передачи включит тональный сигнал настройки и удержит ТХ, повторное нажатие отключит тональный сигнал и снимет с передачи.
- 6. Включение отключение предварительного усилителя приемника (короткое нажатие). Аттенюатора (Нажатие с удержанием более 0,4 сек).
- 7. Выбор VFO A или B (короткое нажатие). VFO A = VFO B (Нажатие с удержанием более 0,4 сек).
- 8. Дисплей.
- 9. Ручка настройки частоты, нажатие на ручку будет переключать шаг перестройки (50гц., 100гц., 1кгц.).

## Дисплей трансивера:

Вся информация, о текущем состоянии трансивера, выводится на цветном IPS дисплее размером 1,3"



- 1. Род работы, прием-передача (RX/TX).
- 2. Индикатор включения режима подавителя



- 3. Индикатор режима системы АРУ.
- 4. Индикатор включения одного из трех фильтров полосы пропускания приемника.
- 5. Индикация вида работы (LSB/USB/CW/DIGI).
- 6. Активное VFO
- 7. Индикация текущей частоты трансивера активного VFO.
- 8. Неактивное VFO.
- 9. Частота неактивного VFO.
- 10. Вид излучения неактивного VFO.
- 11. Индикатор уровня принимаемого сигнала (S-Meter).
- 12. Индикатор уровня громкости динамика.
- 13. Индикатор увеличения спектра или водопада
- 14. Окно вывода спектра или водопада
- 15. Индикатор аттенюатора
- 16. Индикатор предварительного усилителя приемника.
- 17. Индикатор автоматического режекторного фильтра.
- 18. Индикатор функции SPLIT
- 19. Индикатор напряжения питания. (| 9-10,5в. || 10,6-11,9в. ||| 12 -14в.).



- 1. Индикатор НЧ аудио сигнала
- 2. Индикатор выходной мощности
- 3. Индикатор КСВ
- 4. Индикатор тонального сигнала для настройки

#### Управление трансивером:

- *Регулировка громкости*: Вращайте рукоятку громкости по часовой стрелке для увеличения и против часовой стрелки для понижения громкости громкоговорителя. Нажмите на ручку для включения автоматического режекторного фильтра, повторное нажатие отключит фильтр.
- <u>Рабочая частома трансивера</u>: Вращайте рукоятку энкодера по часовой стрелке для увеличения частоты и против часовой стрелки для уменьшения частоты. Нажмите на рукоятку энкодера для переключения шага перестройки частоты.
- *Переключение диапазонов*: Нажимайте кнопку "Band" для выбора диапазона.
- **Выбор вида излучения**: Кратковременно нажимайте на кнопку "MODE" для переключения режима "LSB/USB/CW/AM/DIGI".
- <u>Переключение полосы пропускания приемника</u>: Нажмите на кнопку "FL/MENU" для выбора одного из трех предустановленных вами фильтров.



- **Выбор скорости работы системы АРУ**: Нажимайте на кнопку "AGC" для выбора скорости работы системы APУ "FAST/MID/SLOW". Нажмите кнопку с удержанием для отключения системы APУ.
- <u>Включение аттенюатора и предусилителя приемника</u>: Кратковременно нажмите на кнопку "ATT/PRE" для включения отключения аттенюатора. Нажимайте с удержанием для включения отключения предусилителя приемника.
- **Выбор рабочего VFO**: Нажимайте кнопку "VFO/=" для выбора VFO A или VFO B. Нажмите с удержанием для копирования активного VFO в не активный.

#### Меню пользователя:

Для входа в меню, необходимо нажать с удержанием 0,4 сек. кнопку "FL/MENU" Для выхода из меню, необходимо повторно кратковременно нажать эту же кнопку. Вращением ручки энкодера и её нажатием, осуществляется пролистывание и настройки пунктов меню.

> Пункты меню и операции с ними:



- 01. Waterfall: Включение отключение водопада, если водопад отключен то на экране будет спектр.
- 02. *SP/WF offset*: Чувствительность спектра/водопада.
- 03. SP/WF Zoom: Масштаб вывода полосы спектра/водопада. 1= 14кгц. 2= 7кгц.
- 04. *F1 low cut*: Первая преднастройка фильтра, срез снизу.
- 05. *F1 hi. Cut*: Первая преднастройка фильтра, срез сверху.
- 06. *F2 low cut*: Вторая преднастройка фильтра, срез снизу.



- 07. *F2 hi. Cut*: Вторая преднастройка фильтра, срез сверху.
- 08. *F3 low cut*: Третья преднастройка фильтра, срез снизу.
- 09. *F3 hi. Cut*: Третья преднастройка фильтра, срез сверху.
- 10. *NB* : Включение фильтра импульсных помех.
- 11. Split: Включение системы "Split".





- 12. **Tuning Step**: Выбор шага перестройки частоты
- 13. *TX Input*: Выбор аудио входа, микрофон или линейный вход.
- 14. *Input gain*: Регулировка усиления линейного входа.
- 15. *MIC gain*: Регулировка усиления микрофонного входа.
- 16. *MIC low cut*: Нижний срез микрофонного фильтра.



- 17. *MIC hi. cut*: Верхний срез микрофонного фильтра.
- 18. Міс Ед: Включение эквалайзера микрофона.
- 19. *Mic Low*: Эквалайзер, фильтр нижних частот.
- 20. *Mic Mid*: Эквалайзер, фильтр средних частот.
- 21. *Mic High*: Эквалайзер, фильтр верхних частот.



- 22. Self control: Включение "SSB" самоконтроля.
- 23. Веерег: Включение звукового подтверждения нажатия кнопок.
- 24. Auto Bright: Автоматическое снижения яркости дисплея при бездействии.
- 25. *Brightness*: Регулировка яркости дисплея.
- 26. <u>Screensaver</u>: Включение заставки на дисплее при включении трансивера.



27. **PWR RAW**: Значение АЦП измерителя мощности передатчика. (Инженерный пункт меню).



### ▶ В режиме СW имеется другое меню



- 01. Waterfal: Включение отключение водопада, если водопад отключен то на экране будет спектр.
- 02. SP/WF offset: Чувствительность спектра/водопада.
- 03. **SP/WF Zoom**: Масштаб вывода полосы спектра/водопада. 1= 14кгц. 2= 7кгц.
- 04. *Key trainer*: Включение режима тренировки, в этом режиме передача включатся не будет.
- 05. Кеу Туре: Выбор типа телеграфного ключа.
- 06. Кеу WPM: Скорость телеграфного ключа.



- 07. *Split*: Включение режима "Split".
- 08. *RX Shift*: Смещения частоты прием относительно передачи (обычно 700гц.).
- 09. *F1 w. band*: Первая преднастройка телеграфного фильтра.
- 10. *F2 w. band*: Вторая преднастройка телеграфного фильтра.
- 11. TX Delay: Задержка передачи после отпускания ключа.



- 12. Self Control: Включение CW самоконтроля.
- 13. **Reverse Key**: Реверс контактов тире и точки телеграфного ключа.

# **♣** Работа микрофоном в режиме LSB/USB:

Подключите антенну в разъем "Antenna". Подключите гарнитуру в разъем "Handset". Подключите источник питания 13.8 вольт в разъем "Power". Сделайте необходимые вам установки и уровень громкости. Нажимайте кнопку РТТ, чтобы говорить, отпустите, чтобы слушать.

Если вы работаете микрофоном, то выставите в меню 13 "TX Input" значение "Mic" Если вы планируете использовать другие источники звука, к примеру, процессор для обработки звука, то вы можете подключить свой источник звука в линейный вход трансивера. Для этого установите в меню значение "Line"



Подключите антенну в разъем "Antenna". Подключите телеграфный манипулятор в разъем "CW Key". Подключите источник питания 13.8 вольт в разъем "Power". Сделайте необходимые вам установки и уровень громкости. Нажимайте на ключ для работы.

# **↓** Управление трансивером по САТ


Подключите USB кабель к компьютеру и трансиверу для управления трансивера из вашего программного обеспечения

# 🖶 Работа в цифровых видах "DIGY":

Подключите антенну в разъем "Antenna". Подключите аудио выход компьютера в разъем "Line Input" трансивера.

Подключите аудио вход звуковой карты компьютера в гнездо "Line Output" трансивера, а аудио выход звуковой карты компьютера в гнездо "Line Input" трансивера. Подключите источник питания 13.8 вольт в гнездо "Power" и включите трансивер выключателем на задней стенке трансивера. Сделайте необходимые вам установки в трансивере и программном обеспечении компьютера.

Включите режим "Типе" в вашей программе для работы в цифровых видах связи.



✓ Регулируйте уровень аудио сигнала вашей звуковой карты и контролируйте выходную мощность трансивера по индикатору выходной мощности, делайте выходную мощность немного ниже от максимального значения.

#### Подключение внешней периферии к трансиверу:

На задней стороне трансивера расположены следующие гнезда для подключения периферии...





- 1. Гнездо для подключения к источнику питания (Power Plug 5 mm.).
- 2. Выключатель питания
- 3. Гнездо Мини USB для подключения по CAT.
- 4. Линейный вход (Stereo Jack 3.5mm).
- 5. Линейный выход (Stereo Jack 3.5mm).
- 6. Вход микрофона и РТТ (Stereo Jack 3.5mm).
- 7. Гнездо для управления внешним усилителем мощности (открытый коллектор)
- 8. Вход для подключения телеграфного ключа (Stereo Jack 3.5mm).
- 9. Выход для подключения внешнего громкоговорителя (Mono Jack 3.5mm).
- 10. Разъем BNC типа, для подключения антенны (50 Ом).

# > Версия продукта

Для того что бы узнать версию продукта войдите в меню и нажмите кнопу "BAND" Откроется экран с информацией о продукте.







# Распиновка разъемов для подключения внешней периферии


#### > Гнездо Handset:

Подключение гарнитуры (кнопка передача "РТТ" и электретный микрофон).




# > Гнездо Line Input/Output:





# ▶ Гнездо СW-КЕҮ:


Подключение телеграфного ключа (В режиме вертикального ключа, используется контакт DOT).






#### *> Гнездо SP*:

Подключение внешнего громкоговорителя.




# ▶ Гнездо ТХ:

Контакт для управления внешним усилителем мощности.



# > Гнездо Power:





# **√** Примечания:

В принципиальной схеме и внешнем виде устройства, возможны некоторые отличия от конкретного экземпляра устройства, которые не влияют и не ухудшают его работоспособность.



# Контакты:

Web Sites: <a href="http://qrpver.com">http://qrpver.com</a>
E-mail: <a href="mailto:support@qrpver.com">support@qrpver.com</a>

Haшa Google группа: https://qrpver.com/ru/qrpver-group?place=contactowner%2Fqrpver-electronics

# **Best 73!**